Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Phần Mềm



(Chạy trên hệ điều hành Android)

Mục Lục

Lưu ý vận hành	2
Danh sách phụ kiện chuẩn trong 1 bộ SQ-GNSS	2
Hướng dẫn cài đặt	3
Úng dụng SQ-GNSS Config	4
Úng dụng SQ-GNSS Base	5
Úng dụng SQ-GNSS Rover	6
Ứng dụng SQ-GNSS Đo Tĩnh	8
Hình ảnh các phụ kiện theo máy	9
Cấu trúc file dữ liệu điểm đo máy Rover1	1

Lưu Ý Vận Hành

1. Kiểm tra để đảm bảo số liệu đúng

- Mỗi ngày trước khi đo, cần kiểm tra các mốc hoặc các điểm "gửi". Sau khi đo xong, cần kiểm lại các mốc hoặc các điểm "gửi" 1 lần nữa, để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra với thiết bị hoặc trạm Base trong quá trình đi đo.

2. Jack và Dây Anten

- Khi vặn đầu Jack anten chỉ nên vặn vừa cứng tay, không nên siết cứng, lắc, xoắn sẽ dễ gây hỏng đầu.
- Dây anten cần phải buộc cố định vào sào, tránh để đong đưa sẽ nhanh hỏng đầu jack anten.

3. Jack nguồn

- Jack nguồn được sử dụng theo cơ chế đẩy và kéo thẳng, tuyệt đối không được vặn, xoay hoặc xoắn sẽ gây đứt ruột dây bên trong.
- Khi gắn vào: rà tìm đúng ngàm, nhấn mạnh đuôi jack vào.
- Khi tháo ra: nắm chặt vòng bao phía đầu kéo thẳng về phía sau.

4. Bảo quản máy lúc vận hành

- Tất cả các thiết bị GPS/GNSS đều tỏa nhiệt khi vận hành. Thiết bị SQ-GNSS sẽ tỏa nhiều nhiệt khi vận hành. Vì vậy cần tạo điều kiện cho thiết bị thoát nhiệt. Tránh để trong ba lô, giỏ xách kín hơi quá lâu. Có thể để trong ngăn lưới phía ngoài của ba lô.

Danh Sách Phụ Kiện Trong 2 Bộ Thiết Bị

STT	Tên Thiết Bị Phụ kiện	Số Lượng
1	Thiết bị định vị SQ-GNSS	02
2	Anten GNSS thu sóng vệ tinh 2 tầng	02
3	Cáp Anten 2,5 mét	04
4	Đầu chuyển Jack Anten	02
5	Cáp nguồn cho SQ-GNSS	02
6	Cáp nguồn có cổng DB9	02
7	Pin sạc dự phòng Xiao 10.000mA	02
8	Sạc cổng USB	02
9	Cáp USB ngắn để sạc pin dự phòng	02
10	Balo chuyên dụng	02
11	Hộp nhựa chuyên dụng	01

Hướng Dẫn Cài Đặt

Hệ thống phần mềm gồm 04 ứng dụng SQ-GNSS có thể cài miễn phí tự do từ cửa hàng PlayStore của Google trên tất cả các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Bằng cách tìm kiếm theo **từ khóa SQ-GNSS**.



Úng Dụng SQ-GNSS Config

Dùng để đặt chế độ hoạt động cho thiết bị SQ-GNSS. Ta chỉ cần đặt một lần cho mỗi thiết bị khi cần thay đổi vai trò hoạt động của chúng hoặc khi cần thay đổi tọa độ Mốc của Base. Việc tắt mở thiết bị không làm mất các cấu hình đã lưu. Cấu hình được lưu theo thiết bị SQ-GNSS, không phải theo điện thoại kết nối với chúng.

Cấu Hình Thiết Bị SQ-G Bluetooth G908J4Y_601305 Kết nối SQ-GNSS	Kết nối đến SQ-GNSS: Chọn đúr sách.	ng thiết bị cần cấu hình trong danh
Cấu Hình Thiết Bị SQ-G Serial: 941101152500083 Chế độ hiện tại: ROVER Dùng Với: Phone Radio/PC Chế độ hoạt động của GNSS Base Rover Do Tĩnh Tọa Độ Trạm BASE (WGS84) Lat 10.818884326 Long 106.697036342 Dộ cao (m) 18.5040 Mở Rộng> * Khi đặt tại Mốc, nhớ cộng độ cao Anten Lưu Cấu Hình Vào SQ-GNSS Đóng Kết Nối và Thoát	 Mỗi thiết bị SQ-GNSS có thể hoạ theo yêu cầu nhiệm vụ công việc Vai trò máy Rover (máy đ và "Lưu cấu hình", không Vai trò máy trạm Base: ở tọa độ tại mốc đặt trạm. T hệ quốc tế WGS84. Nhấn dùng nhập tọa độ theo hệ Nút "Here": Dùng để lấy tính được (với sai số khoản H kế bên. 	 at động tại 01 trong 03 vai trò, tùy to di động), Vai trò Đo Tĩnh: chọn cần cấu hình gì thêm. vai trò này người dùng cần nhập loa độ ở dạng "Độ Long-Lat" của nút "Mở Rộng" để hỗ trợ người VN2000. tọa độ mà thiết bị SQ-GNSS đã ng 1,5-3,0m) bỏ vào 3 ô Lat-Long-
Nhập Tọa Độ Trạm Base Định Nghĩa Hệ Tọa Độ Hệ tọa độ XY: TP.HCM (105*45') Kiểu T.Độ WGS84: dd.dddd Lat 10.818874482 Cộng Gia Số Hiệu D.Cao 18.000 Hủy OK	 Phần "Mở Rộng" có nhiệm vụ hỗ trợ người dùng nhập tọa độ Mốc Base theo hệ VN2000. Người dùng cần lưu ý các bước: Định nghĩa Hệ Tọa Độ: người dùng chọn đúng lưới chiếu, kinh tuyến trục (theo tỉnh), Datum VN2000. Ngoài ra chương trình cũng hỗ trợ nhập trực tiếp các tham số chuyển đổi, nếu người dùng cần định nghĩa 01 hệ tọa độ mới. Chọn đúng kiểu Tọa Độ là HTĐộ (Bắc-Đông) trước khi muốn nhập hay thay đổi các giá trị theo hệ VN2000. "Cộng Gia Số Hiệu Chỉnh" hỗ trợ cộng các giá trị "gia số" vào các giá trị hiện tại, được sử dụng để lập trạm Base động. 	
Wisp Top Độ Trạm Base Định Nghĩa Hệ Top Độ Hế top đó Xr: TPHCM (105*45) Kiếu TĐộ Wiss84: dd dddd Long HTĐộ (Bắc-Đông) D.Cao Wiss84: dd dddd Wiss84: dd dpp ppp Wiss84: dd pp gg gg	Constant of the second se	Image: Second State Sta

Ứng Dụng SQ-GNSS Base

Dùng để kết nối thiết bị SQ-GNSS (đang đóng vai trò trạm máy Base) với Server trung tâm, Sử dụng internet (3G hoặc Wifi) của điện thoại để truyền dữ liệu cải chính từ máy Base về server trung tâm.



Ứng Dụng SQ-GNSS Rover

Dùng để kết nối với Server trung tâm để nhận dữ liệu cải chính từ máy trạm Base và truyền cho thiết bị SQ-GNSS (đang đóng vai trò trạm máy đo di động Rover). Đồng thời nhận dữ liệu tọa độ từ thiết bị SQ-GNSS để thực hiện chức năng đo đạc, khảo sát.





Ứng Dụng SQ-GNSS Đo Tĩnh

Dùng để kết nối với thiết bị SQ-GNSS (đang hoạt động ở chế độ đo tĩnh) và lưu dữ liệu thô của các cạnh sóng từ các vệ tinh phục vụ xử lý bình sai cạnh sau khi đo (công tác đo tĩnh).

🔣 SQ-GNS	S Đo	Tĩnh	1
~			
SQ-GNSS	G8R	7N4Z_9832	24
Đã kết	nối G	8R7N4Z_983	224
Thư m	nục lư	u các file dữ l	iệu
/storage/emulate	ed/0/0	SPS_Data	
Tên File Die	mGP	S	
Đang	Lưu D 30s	t <mark>ữ Liệu Vào F</mark> T#: 34 s	ile

- **"Tên file"** được ghép thêm thông tin năm-tháng-ngàygiờ-phút-giây bắt đầu ghi đo vào phía sau tên file. File đo được lưu tại **"Thư mục lưu các file dữ liệu"**.
- File đo thu được là dữ liệu thô dạng nhị phân cần phải được chuyển đổi sang định dạng chuẩn chung RINEX (hoặc các dạng khác) để làm dữ liệu đầu vào cho các chương trình tính cạnh, bình sai.
- Xem chi tiết hướng dẫn chuyển đổi định dạng file và tải chương trình tại đây: http://www.SaiGonSS.com/SQ/HDRINEX.htm
- Sử dụng chức năng "Xem dữ liệu 30s" để kiểm tra chắc chắn là dữ liệu được đổ về.
- Số tổng T# phải nhảy liên tục mỗi 3-5 giây 1 lần. Nếu không, kiểm tra lại cáp Anten và cấu hình máy.

Hình Ảnh Phụ Kiện (Hình ảnh thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm)

STT	Tên Thiết Bị Phụ kiện	SL	Hình
1	Thiết bị định vị SQ-GNSS	02	CONCERNING AND
2	Anten GNSS thu sóng vệ tinh 2 tầng	02	
3	Cáp Anten 2,5 mét	04	
4	Đầu chuyển Jack Anten	02	
5	Cáp nguồn cho SQ-GNSS	02	P
6	Cáp nguồn có cổng DB9	02	

7	Pin sạc dự phòng Xiao 10.000mA	02	
8	Sạc cổng USB	02	hoo
9	Cáp USB ngắn để sạc pin dự phòng	02	
10	Balo chuyên dụng	02	C SQ.GINSS WWW.SelfConst com
11	Hộp nhựa chuyên dụng	01	

Cấu Trúc File Dữ Liệu Lưu Điểm Đo (Rover)

File dữ liệu lưu điểm đo của ứng dụng Rover được lưu theo dạng dòng-cột, định dạng chuẩn CSV, các trường cách nhau bằng dấu phẩy. **Mỗi dòng là một điểm đo được lưu**, tên và nghĩa của các cột theo bảng bên dưới. Có thể dùng Microsoft Excel để mở file trực tiếp.

Tên Cột	Chú Thích
PointID	Tên điểm, do người đo nhập tại màn hình lưu điểm Rover khi đo
PointCode	Mã loại điểm, do người đo nhập tại màn hình lưu điểm Rover khi đo
Local_Time	Thời gian của điện thoại
GPS_Time	Thời gian thu được từ GNSS (vệ tinh)
DataType	Loại chuỗi dữ liệu xuất (GGA hoặc GGK)
GPSFixType	Loại nghiệm giải được (Loại Fix, tốt nhất là fix kiểu Interger RTK -4)
Latitude	Tọa độ góc vĩ độ theo hệ tọa độ WGS84
Longitude	Tọa độ góc kinh độ theo hệ tọa độ WGS84
Altitude	Cao độ tại tâm anten
Anten_Height	Chiều cao anten, do người đo nhập tại màn hình lưu điểm Rover
False_Height	Giá trị hiệu chỉnh độ cao
Н	Cao độ điểm đo. <i>H</i> = (Altitude - Anten_Height - False_Height)
Local_CS_Name	Tên, thông tin hệ tọa độ XY, địa phương (VN2000)
Northing	Giá trị tọa độ đứng theo hệ tọa độ XY (VN2000)
Easting	Giá trị tọa độ ngang theo hệ tọa độ XY (VN2000)
Lat_Error	Sai số giải nghiệm theo trục Bắc
Long_Error	Sai số giải nghiệm theo trục Đông
Alt_Error	Sai số giải nghiệm theo độ cao
HDOP	Thông số HDOP
VDOP	Thông số VDOP
PDOP	Thông số PDOP